



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

Inhalt

- Allgemeine Benutzung
- Systemanforderungen
- Fehlersuche

Diese *Häufig gestellten Fragen* wurden zum letzten Mal am 26. Juli 1999 aktualisiert.



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

Allgemeine Benutzung

1. Was bietet die KODAK Picture CD?

Die Software bietet folgende Möglichkeiten:

1. Sie können die Bilder auf Ihrer CD betrachten.
2. Die wichtigsten Funktionen zum Korrigieren und Bearbeiten von Bildern.
3. Schrittweise Erläuterungen zum Versenden von Bildern per E-Mail.
4. Einfachstes Drucken der Bilder.
5. Zusammenstellen einer Diaschau mit verschiedenen Überblendeeffekten.
6. Erstellung eines eigenen WINDOWS-Bildschirmhintergrunds von den Bildern auf der CD.
7. Hinweise, Tips und andere nützliche Informationen zum Thema Fotografie und zur Bearbeitung digitaler Bilder auf Ihrem PC.

2. Wie ist die Auflösung von gescannten Bildern?

Die Bilder auf Ihrer KODAK Picture CD sind mit einer hohen Auflösung gescannt. Ein 35 mm-Film wird mit 1024x1536 Pixel und Filme des Advanced Photo Systems werden mit 864 x 1536 Pixel gescannt. Die Datei ist als JPEG Datei auf der KODAK Picture CD gespeichert.

3. Wie kann ich die KODAK Picture CD automatisch starten?

Unter WINDOWS 95, WINDOWS 98 oder WINDOWS NT 4.0 startet die CD beim Einlegen automatisch. Legen Sie Ihre KODAK Picture CD ein, und warten Sie auf das Laden (dies kann bis zu 5 Minuten dauern, abhängig von der Konfiguration Ihres Systems und der Laufwerksgeschwindigkeit). Wenn sie geöffnet ist, klicken Sie die Verknüpfungen an, um Ihre digitalen Bilder zu sehen und zu bearbeiten. Wenn das Programm nicht automatisch startet während Sie auf „Auto Start“ warten, müssen Sie „Auto Start“ manuell starten. Um dies zu tun,

1. klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildsymbol „Arbeitsplatz“ und wählen im Popup-Menü „Eigenschaften“.
2. Klicken Sie die Registerkarte „Gerätemanager“ an.
3. Klicken Sie das Bildsymbol Ihres CD-ROM-Laufwerks an; klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildsymbol Ihres CD-ROM-Laufwerks und wählen Sie im Popup-Menü „Eigenschaften“.
4. Klicken Sie die Registerkarte „Einstellungen“ an.
5. Setzen Sie ein Häkchen in die Schaltfläche „KODAK Picture CD automatisch starten, wenn CD eingelegt wird“, und klicken Sie auf „OK“.
6. Dies ermöglicht es automatisch allen Compact Disks, beliebige „Auto Start“ Programme auszuführen.

4. Wie verhindere ich, daß die KODAK Picture CD Software automatisch beim Einlegen der KODAK Picture CD startet?

Sie können alle Compact Disks durch folgende Maßnahme daran hindern, „Auto Start“ zu verwenden:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bildsymbol „Arbeitsplatz“, und wählen Sie im Popup-Menü „Eigenschaften“.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Gerätemanager“.
3. Klicken Sie das Bildsymbol Ihres CD-ROM-Laufwerks an und anschließend mit der rechten Maustaste auf das Bildsymbol Ihres CD-ROM-Laufwerks, wählen Sie im Popup-Menü „Eigenschaften“.
4. Klicken Sie die Registerkarte „Einstellungen“ an.
5. Entfernen Sie das Häkchen aus der Schaltfläche „KODAK Picture CD automatisch starten, wenn CD eingelegt wird“, und klicken Sie auf „OK“.

Dies wird alle Compact Disks daran hindern, automatisch beliebige „Auto Play“-Programme auszuführen.

5. Kann ich vorübergehend das automatische Starten der KODAK Picture CD anhalten?

Ja, Sie können das automatische Starten der KODAK Picture CD anhalten, ohne die Option des automatischen Startens in der Konfiguration zu deaktivieren. Dies geschieht durch Drücken der Umschalttaste während des Startvorgangs der KODAK Picture CD. Hierdurch wird lediglich das automatische für das aktuelle CD Einlegen angehalten.

6. Kann ich zoomen, um eine größere Darstellung meiner Bilder zu betrachten, während ich versuche, Änderungen an ihnen vorzunehmen?



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

Die Vorschau für Änderungen verwendet bereits den größten Teil der Magazinfläche. Diese Fläche wird in fester Größe dargestellt um eine optimale Benutzerführung zu ermöglichen. Sie können die Option „Diashow“ verwenden, um die Bilder in voller Bildschirmgröße anzusehen.

7. Kann ich meine Abbildungen in anderen Programmen, wie ADOBE PHOTODELUXE oder POWER GOO Software, editieren?

Ja, Sie können Programme wie diese verwenden, um Ihre KODAK Picture CD Bilder zu modifizieren. Um Ihre Fotos mit anderen Anwendungen (außerhalb der KODAK Picture CD) zu bearbeiten, können Sie die gewünschten Bilder in beliebige Verzeichnisse auf Ihrem Computer exportieren. Die Exportfunktion findet sich auf der Inhaltsseite und im Inhaltsverzeichnis, das aufklappt, sobald der Mauszeiger auf der rechten unteren Ecke des Magazins ruht.

8. Wo werden meine Fotos abgespeichert?

Wenn Sie irgendwelche Veränderungen an Ihrem Foto vornehmen, wird das Bild auf Ihrer Festplatte im Installationsverzeichnis der Picture CD im Unterordner „Edited Pictures“ in einem Ordner mit der CD Nummer gespeichert, z.B. in dem Ordner „C:\KODAK Picture CD\VOLUME 2 ISSUE 1\Edited Pictures\1999_06_07-15_38_22-870228\“. Die Originaldateien auf Ihrer KODAK Picture CD werden dabei nie geändert.

9. In welche Dateiformate kann ich meine KODAK Picture CDs exportieren?

Folgende Dateiformate stehen für die Übertragung zur Verfügung:

- Bitmap (*.Bmp)
- Internet JPEG (*.Jpg) (Bild wird verkleinert und stark komprimiert)
- JPEG (*.Jpeg) (Bild bleibt in Originalgröße und wird gering komprimiert)
- FLASHPIX (*.Fpx)
- TIFF (*.Tif)
- Portable Network Graphic (*.png)

10. Wie speichere ich Bilder von der KODAK Picture CD?

Es gibt verschiedene Methoden, Kopien von KODAK Picture CD-Bildern zu speichern oder zu erstellen. Im nachfolgenden Abschnitt finden Sie verschiedene Vorschläge zu verschiedenen Methoden: So kopieren Sie Bilder auf Ihre Festplatte:

1. Legen Sie Ihre KODAK Picture CD ein.
2. Doppelklicken Sie auf das Bildsymbol „Arbeitsplatz“.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CD-ROM-Laufwerk, in dem sich Ihre KODAK Picture CD befindet, und wählen Sie im Kontextmenü „Explorer“.
4. Doppelklicken Sie auf das Bildsymbol Ihres CD-ROM-Laufwerks.
5. Doppelklicken Sie auf den Ordner „Pictures“ Ihrer KODAK Picture CD, um alle Bilddateien zu zeigen. Bei der Verwendung von WINDOWS 98-Software können Sie im Menü „Ansicht“ eine Option zur Anzeige „als Web-Seite“ wählen. Durch einmaliges Klicken auf das Bildsymbol wird eine kleine Bildvorschau der Datei mitten im Fenster des Ordners angezeigt.
6. Wählen Sie die Bilder, die Sie auf Ihre Festplatte kopieren wollen (benutzen Sie die Steuerungstaste für Mehrfachwahl), und wählen Sie „Kopieren“ im Menü „Bearbeiten“.
7. Gehen Sie in den Ordner in welchen Sie die KODAK Picture CD Datei kopieren möchten, und wählen Sie „Einfügen“ aus dem Menü „Bearbeiten“ oder dem Kontext-Menü nach dem klick mit der rechten Maustaste auf das Ziel.
Dadurch wird eine Kopie der zuvor auf der KODAK Picture CD ausgewählten Datei auf Ihrer Festplatte angelegt.
8. Entnehmen Sie die KODAK Picture CD aus Ihrem CD-ROM-Laufwerk.

Exportieren von Bildern (in ein anderes Format, wie z. B. JPEG oder BMP.)

1. Legen Sie Ihre KODAK Picture CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Gehen Sie zur Seite mit der Inhaltsangabe.
3. Klicken Sie auf „Exportieren“.
4. Klicken Sie in dem Dialogfeld „Exportieren“ auf „Speichern unter“, um eine Liste der gültigen Dateiformate zu zeigen, die mit dieser Software erstellt werden können.

Duplizieren von Dateien der CD, die eine exakte Kopie auf Ihrer lokalen Festplatte erstellt:



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

1. Befolgen Sie Schritt 1- 2 der oben aufgeführten Beschreibung *Exportieren von Bildern*.
 2. Klicken Sie auf „Ansehen und Bearbeiten“.
 3. Markieren Sie das Bild, das Sie kopieren wollen mit einem Mausklick, es erhält dann einen gelben Rahmen.
 4. Drücken Sie nun die Schaltfläche „Kopieren“ über den Vorschaubildern.
 5. Es wird eine neue Bildvorschau im Vorschaubereich mit einem Zusatz „Copy“ am Ende des Dateinamens sichtbar.
- 11. Wie exportiere ich eine KODAK Picture CD Datei?**
1. Gehen Sie zum Abschnitt „Exportieren“.
 2. Wählen Sie die Bilder, welche Sie exportieren wollen.
 3. Ein Dialogfeld wird Sie dazu auffordern, den Ort zu definieren, an dem Sie das Bild bzw. die Bilder speichern möchten.
 4. Geben Sie dem Bild einen Namen und wählen Sie den Dateityp, unter dem Sie das Bild speichern wollen.
- 12. Kann ich ein DVD-Laufwerk verwenden?**
- Ja, das DVD-Laufwerk muß jedoch für Multisession CD's vorbereitet sein. Wenn Sie sowohl ein CD-ROM- als auch ein DVD-Laufwerk besitzen, so hat sich in Tests gezeigt, daß die KODAK Picture CD schneller arbeitet, wenn Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk benutzen.
- 13. Wie beende ich das Arbeiten mit der KODAK Picture CD?**
- Wenn Sie das dynamische Inhaltsverzeichnis durch das Bewegen des Mauszeigers auf den unteren rechten Rand des Magazins aktivieren, finden Sie ganz unten den Eintrag „Picture CD beenden“.
- Ein weiterer Weg das Programm zu verlassen, besteht im Klicken auf die Schaltfläche „x“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Bitte warten Sie immer bis das Programm vollkommen beendet ist und die CD nicht länger gelesen wird, bevor Sie die CD entfernen.
- 14. Kann ich mehrere Effekte oder Veränderungen an einem Bild rückgängig machen?**
- Es gibt bei der KODAK Picture CD Software kein mehrfaches Rückgängigmachen; es kann nur die zuletzt ausgeführte Veränderung an dem Bild rückgängig gemacht werden solange die Veränderung nicht endgültig bestätigt wurde.
- Nicht rückgängig gemacht werden können das Löschen, Kopieren, Vervielfältigen und Exportieren von Bildern.
- Falls mehrere Änderungen an dem Bild vorgenommen wurden, markieren Sie das Bild in der Rubrik Ansehen und Bearbeiten und klicken Sie dann die Schaltfläche Verbessern.
- Durch Anklicken der Schaltfläche „Alles Rückgängig“ entfernen Sie alle Änderungen und haben das Originalfoto Ihrer CD reaktiviert.
- 15. Was geschieht, falls ich in meinem Bild einen Fehler mache und gern auf das Originalfoto meiner CD zurückgreifen möchte?**
- Mit der Schaltfläche „Alles Rückgängig“ auf der Seite „Verbessern“ kommen Sie auf das Originalfoto der CD zurück.
- 16. Was ist der Unterschied zwischen der Beschriftung und dem angezeigten Namen unter der Bilder?**
- Die Beschriftung ist ein beschreibender Text, der für ein Foto eingegeben werden kann. Er kann auch bei einer Diavorführung verwendet werden. Er ist auf der Seite „Ansehen und Bearbeiten“ sichtbar und kann nach Auswahl des Bildes durch klicken auf die Schaltfläche Beschriften geändert werden.
- Der Text, der auf jeder Seite unter der Vorschau im Foto-Browser angezeigt wird, ist der Dateiname für das Foto. Er kann vom Anwender nicht geändert werden und ist der Name, unter dem das Foto auf der Festplatte/CD abgespeichert wird.
- 17. Wie stelle ich den Bildschirmhintergrund ein bzw. ändere ihn?**
- Die Option für den Bildschirmhintergrund in dieser Ausgabe des KODAK Picture CD-Magazins besitzt eine Schaltfläche, die das gegenwärtig gewählte Bild unter dem Namen „KodakPCD.BMP“ in Ihr WINDOWS-Verzeichnis kopiert und als aktuelles Bild aktiviert. Falls Sie später ein anderes KODAK Picture CD-Foto als Hintergrund verwenden möchten, wird die bestehende Datei „KodakPCD.BMP“ mit der neuen Datei überschrieben, wenn Sie auf die Anwendungsschaltfläche „Ja“ klicken.



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

Sie können die Einstellungen für den Bildschirmhintergrund im Dialogfeld „Eigenschaften von Anzeige“ verändern.

So ändern Sie den Bildschirmhintergrund:

1. Öffnen Sie das Dialogfeld zum Einstellen durch Klicken auf „Start“ > durch Klicken auf „Einstellung“ > durch Klicken auf „Systemsteuerung“ > durch Doppelklicken auf „Anzeige“ und anschließend durch Klicken auf die Registerkarte „Hintergrund“.
2. Innerhalb des Fensters für den Bildschirmhintergrund können Sie einen neuen Hintergrund auswählen und auf „Übernehmen“ klicken.

18. Wie benutze ich Internetverknüpfungen?

Eingebettet in manche Textstellen der KODAK Picture CD Software sind Internet-Adressverknüpfungen (URLs) (URL bedeutet Uniform Resource Locator . Dies ist die Adresse und der Pfad zu individuellen Internetangeboten, z.B. <http://www.kodak.com>). Das Anklicken dieser Verknüpfungen sollte automatisch Ihren Browser in Gang setzen, und die URL zum Laden an das Suchprogramm schicken. Falls Sie keinen Internet-Zugang haben, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Sie steht auch nicht zur Verfügung, wenn Sie keine Anwendung haben, die mit Dateien vom Typ „HTM“ verknüpft ist. Wenn Sie Ihren Web-Browser neu installieren, werden HTM-Dateien in WINDOWS wieder korrekt verknüpft.

19. Wie verhalten sich die Standard-Bildmaße?

Hiermit steht Ihnen eine Option zum Beschneiden Ihrer Fotos zur Verfügung. Wenn angeklickt überprüft, gibt es Ihnen ein Rechteck zum Beschneiden vor, in dem die Breite und die Höhe ein Standardseitenverhältnis beibehalten (z. B., 2 : 3).

20. Muß ich Felder doppelt anklicken?

Was immer anklickbar ist (Navigationsverknüpfungen zu anderen Seiten, Schaltflächen usw.) erfordert lediglich einen Einzelklick.

21. Wie wähle ich mehrere Bilder gleichzeitig aus?

Mehrere Fotos (Drucken, E-Mail, Diaschau) werden genauso ausgewählt wie ein einzelnes Foto. Sie klicken einfach ein Foto an, um es auszuwählen. Indem Sie zusätzliche Fotos anklicken, werden diese zusätzlich ausgewählt. Bereits ausgewählte Fotos werden dabei deaktiviert.

22. Wie benutze ich die Option „Rote Augen entfernen“?

Die Option „Rote Augen entfernen“ befindet sich auf der Seite „Verbessern“. Der Befehl „Auto Korrektur“ entfernt die roten Augen nicht. Um die Option anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Bild mit den roten Augen bei „Ansehen und Bearbeiten“ aus.
2. Klicken Sie die Schaltfläche „Verbessern“.
3. Klicken Sie die Schaltfläche „Rote Augen entfernen“.
4. Positionieren Sie den Rahmen über der Fläche, die fixiert werden soll. Der Rahmen sollte die Augen so genau wie möglich umfassen. (Dies könnte bedeuten, daß der Rahmen verkleinert werden muß).
5. Stellen Sie ihren Cursorpfeil über eine der vier Ecken des ausgewählten Rahmens.
6. Drücken Sie die Maustaste, sobald sich der Pfeil zu einem Doppelpfeil verändert hat, und ziehen Sie den Rahmen auf die entsprechende Größe.
7. Um den Auswahlrahmen zu positionieren, stellen Sie den Cursorpfeil in die Mitte des Rahmens, drücken Sie die Maustaste und ziehen den Rahmen in die gewünschte Position.
8. Klicken Sie auf „Rote Augen entfernen“.

23. Wie erziele ich auf den Seiten „Effekte“ durch Bemalen meines Bildes einen Effekt?

Nachdem Sie für den gewünschten Effekt die Pinselgröße gewählt haben, malen Sie den Effekt mit der Maus mit gedrückter linker Maustaste auf das Bild.

Sie können auch immer den Effekt auf das ganze Bild anwenden, Ausnahme: Malen mit einem Bild.

24. Wie kann ich ein Bild per E-mail verschicken?

Um ein Bild per E-Mail zu verschicken, wählen Sie auf der Inhaltsseite „E-Mail“. Dann befolgen Sie bitte die Anleitungen 1 bis 6 um Ihre Bilder zu verschicken:

1. Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Internet Provider her.
2. Wählen Sie was Sie verschicken wollen
(E-mail Postcard ist ein Programm von Intel ®mit dem Sie ein Bild wie mit einer Postkarte



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

- verschicken können. Der Empfänger erhält ein kleines Programm das die Postkarte von beiden Seiten anzeigen kann).
3. Klicken Sie auf die Bilder, die Sie senden möchten.
 4. Wählen Sie die Bildauflösung
(Vorsicht, bei hoher Auflösung wird die E-Mail schnell sehr groß, was eine langsame Übertragung zur Folge hat).
 5. Geben Sie folgende Informationen ein:
Absender E-Mail Adresse, Empfänger E-Mail Adresse,
Betreff und die Nachricht.
 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bilder senden“, um Ihre Bilder zu senden.
(Bitte denken Sie daran, daß Sie eine offene Verbindung mit Ihrem Internet Provider brauchen).
-



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

Systemanforderungen

1. Welches sind die Systemanforderungen für die KODAK Picture CD?

- INTEL ® PENTIUM ® Prozessor 90 MHz (oder Vergleichbares)
- MICROSOFT WINDOWS 95 oder WINDOWS 98 oder WINDOWS NT Workstation Version 4.0 oder höher
- 16 MB RAM Arbeitsspeicher und 40 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM (XA-tauglich), multi-sessions-taugliches, PHOTO CD-kompatibles CD-ROM-Laufwerk (2x oder höher)
- Anzeige mit 256 Farben und einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- **Optional:** Soundkarte mit Lautsprechern oder Kopfhörer
- **Hinweis:** Der Internetzugang ist für Arbeiten im Online-Modus erforderlich.

Sie werden beträchtliche Leistungsverbesserungen erkennen, wenn Ihr Gerät die minimalen Anforderungen übertrifft.

MACINTOSH-Computer

Mit dem MACINTOSH können die Programme der CD nicht ausgeführt werden, es können nur die Bilder der CD verwendet werden.

Minimale Hardware für MACINTOSH-Computer

- POWER MAC Computer
- 8 MB RAM Arbeitsspeicher
- CD-ROM-Laufwerk mit doppelter Geschwindigkeit
- 8-Bit Anzeigtiefe

Empfohlene Hardware für MACINTOSH-Computer

- G3
- 16 MB RAM Arbeitsspeicher
- CD-ROM-Laufwerk mit vierfacher Geschwindigkeit.
- 16-Bit Anzeigtiefe

2. Kann ich die KODAK Picture CD auf einem MACINTOSH-Computer oder unter WINDOWS 3.1 oder WINDOWS NT laufen lassen?

Wenn Sie einen MACINTOSH-Computer oder einen WINDOWS 3.x- oder WINDOWS NT 3.5.1-Computer haben, werden Sie nur in der Lage sein, die Bilder zu betrachten oder Kopien von der CD auf Ihre Festplatte zu kopieren. Doppelklicken Sie einfach auf den Ordner „Pictures“ auf Ihrer CD, um Zugriff auf die Bilddateien zu bekommen. In einigen Fällen könnte QUICKTIME 3.0 für den MACINTOSH-Computer erforderlich sein, um die Fotos zu betrachten. WINDOWS NT 4.0 wird unterstützt (siehe *Systemanforderungen*). WINDOWS NT 5.0 wird nicht unterstützt.



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

Fehlersuche

1. Mein CD-ROM-Laufwerk liest die KODAK Picture CD nicht richtig ein. Kann ich etwas dagegen tun?

Wenn das CD-ROM-Laufwerk schnell ist, z.B. 16-fach oder schneller, empfehlen wir, daß Sie den Vorlesezugriff abschalten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ > „Eigenschaften“ > „Gerätemanager“ > „Dateisystem“ > „CD-ROM“.
2. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Zugriff für die Geschwindigkeit zu optimieren (die Vorgabe ist „Quad-Speed oder höher“.
3. Wechseln Sie auf „keine Leseoptimierung“
4. Klicken Sie auf „Übernehmen“.
5. Versuchen Sie erneut, die CD einzulegen.

2. Meine Abbildungen sehen auf meinem Computerbildschirm körnig aus. Was kann ich tun, um dies zu verbessern?

Beim Editieren und Betrachten einzelner Fotos können die Bilder grob und körnig aussehen. Die kleine Größe des Abbildungsfensters verursacht, daß die Bilder unnatürlich grob aussehen (obwohl sie mit besserer Qualität ausgedruckt werden), und die Einstellungen Ihrer Anzeige kann ebenfalls die Erscheinung Ihrer Bilder beeinflussen. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn die Darstellungseigenschaften auf „High Color“ oder „True Color“ (d. h. mehr als 256 Farben) eingestellt sind. Einige Anweisungen sind hier zur Verfügung gestellt, Graphikkarten und Systemkonfiguration können jedoch beträchtlich abweichen. Informationen zur Änderung der Grafikeinstellungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer oder in der WINDOWS-Hilfe (suchen Sie in der Hilfe nach Informationen zu Anzeige, Auflösung oder Farbtiefe).

Um die Farbtiefe zu verändern:

1. Öffnen Sie die Option für die Grafikeinstellungen im Dialogfeld der Registerkarte „Einstellungen“ durch Anklicken von „Start“, auf „Einstellungen“ zeigen, „Systemsteuerung“ anklicken, „Anzeige“ doppelklicken und anschließend auf die Registerkarte „Einstellungen“ klicken.
2. Jeder Monitor hat eigene Farbeinstellungen.
3. Ihr Monitor und die Grafikkarte bestimmen die maximale Anzahl Farben, die Ihnen zur Verfügung steht. Klicken Sie im Bereich „Farbpalette“ des Anzeigenfensters für Einstellungen auf den kleinen Abwärtspfeil und wählen Sie entweder „High Color“ oder „True Color“ (falls verfügbar). Als Ergebnis der Veränderung der Farbeinstellung kann sich Ihre Bildschirmgröße möglicherweise verändern, so müssen Sie eventuell zwischen einer Anzahl Farben, die Ihr Bildschirm anzeigt und der Größe der Arbeitsfläche, mit der Sie arbeiten, wählen.
4. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

3. Warum drucke ich das neue Bild zusammen mit dem letzten Bild, das ich gedruckt habe?

Wenn Sie eine Abbildung auswählen und drucken, bleibt Ihre Auswahl markiert. Wenn Sie dann versuchen eine weitere Abbildung auszuwählen, ohne die vorherige Abbildung zu deaktivieren, werden Sie zwei Abbildungen drucken (oder so viele Abbildungen wie markiert, wenn Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken).

Um ein Bild auszuwählen, klicken Sie einfach auf das Foto. Indem Sie zusätzliche Fotos anklicken, werden sie automatisch ausgewählt, ohne die bereits ausgewählten Fotos zu deaktivieren. Um ein Foto zu deaktivieren, muß es erneut angeklickt werden.

4. Warum bekomme ich beim Ausdruck ein Hochformat, wenn ich das Querformat ausgewählt habe?

Die KODAK Picture CD Software wird immer Bilder im Hochformat drucken, ohne Rücksicht auf Ihre Druckertreibereinstellungen. Diese Eigenschaft verhindert ein Abschneiden des Bildes.

5. Was ist, wenn ich den Film nicht jedesmal beim Start der KODAK Picture CD sehen möchte?

Sie können den Film abschalten, indem Sie das dynamische Inhaltsverzeichnis aktivieren (Mauszeiger auf die untere rechte Ecke des Magazins setzen) und auf „Einstellungen“ klicken.

Im folgenden Dialog deaktivieren Sie das Auswahlkästchen „Film beim Programmstart abspielen“



Häufig gestellte Fragen

KODAK Picture CD, Volume 1, Issue 1

6. **Wie säubere ich meine KODAK Picture CD?**

Wenn Ihre KODAK Picture CD gesäubert werden muß, verwenden Sie KODAK Linsenreiniger. Spülen Sie die CD anschließend mit Wasser, und trocknen Sie sie mit einem flusenfreien Tuch. Als andere Möglichkeit können Sie auch Alkohol zusammen mit einer Wasserspülung und einem flusenfreien Tuch verwenden.

Kodak und Photo CD sind Warenzeichen der Eastman KODAK Company.

FAQ1048